


Fiche d'étalonnage des sondes de turbidité HYDROSTOP

1. HYDROSTOP



Sélectionnez la sonde de turbidité.

2. HYDROSTOP




Entrez dans le menu d'étalonnage de la sonde.

3. HYDROSTOP




Entrez le code de l'appareil si demandé.

4. HYDROSTOP




Entrez la valeur de turbidité lue au moment du prélèvement.

5. HYDROSTOP




Entrez la valeur de turbidité obtenue en laboratoire.

6. HYDROSTOP




Confirmer la création du point d'étalonnage.

7. HYDROSTOP



Le nouveau point est apparu et la courbe a été recalculée.

8. HYDROSTOP



La valeur affichée a évolué pour prendre en compte le nouveau point.